

1. Produkt- og virksomhedsidentifikation

- **Produktnavn:** Planteskål oval pynteskål plast lyserød brun 27×11×10cm 3stk
- **Producent/importør:**
- **Adresse:**
- **Kontakt:**

2. Beskrivelse af produktet

- **Tiltænkt brug:** Plast plantekasser til indendørs og udendørs plantning og dekoration.
- **Materiale sammensætning:**
 - **Materialer:** Forskellige typer plast (fx polypropylen, polyethylen, PVC).
 - **Tilsætningsstoffer:** UV-stabilisatorer, farvepigmenter eller belægninger for at forbedre vejrbestandigheden.

3. Potentielle farer

- **Risiko for fald og skade:** Store eller tunge plantekasser kan falde ned, hvis de håndteres forkert.
- **Risiko for mekanisk skade:** Skarpe kanter eller brud kan føre til snit.
- **Materialebelastning:** Overdreven belastning fra jord eller planter kan forårsage revner eller brud.
- **Miljøpåvirkning:** Plastdele kan forurene miljøet, hvis de bortskaffes forkert.

4. Sikkerhedsinstruktioner

4.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

- Holdes væk fra børn og kæledyr, især med store eller tunge plantekasser.
- Håndter skarpe eller beskadigede kanter forsigtigt.
- Overhold maksimale påfyldningsmængder for at undgå materialefejl.

4.2 Bemærkninger om brug

1. Undersøg plantekasser for skader eller slitage før brug.
2. Hvis de bruges udendørs, skal du sikre dig, at beholderne er egnede til vejrforholdene.
3. Overbelast den ikke eller brug den til andre formål.
4. Undgå direkte kontakt med skarpe eller spidse genstande.

4.3 Opbevaringsvejledning

- Opbevares på et tørt og beskyttet sted for at undgå materialetræthed eller deformation.
- Beskyt plastikbeholdere mod direkte sollys, medmindre UV-stabilisering er tilgængelig.

5. Førstehjælpsforanstaltninger

- **Ved snitsår forårsaget af skarpe kanter:** Rengør og desinficer såret og søg lægehjælp om nødvendigt.
- **Hvis der opstår hudirritation på grund af materialeafskrabning:** Rengør grundigt med vand og sæbe.
- **Hvis dine øjne kommer til skade af faldende genstande:** søg straks læge.

6. Brandslukningsforanstaltninger

- **Egnede slukningsmidler:** CO₂, skum, pulver.
- **Særlige forholdsregler:** Plastdele kan frigive giftige dampe i tilfælde af brand - brug åndedrætsværn.
- **Bemærk:** Plastplantekasser er brandfarlige og bør ikke placeres i nærheden af åben ild.

7. Opbevaring og transport

- **Opbevaring:**
 - Stable plantekasser sikkert for at undgå deformation eller beskadigelse.
 - Beskyt plastikdele mod fugt og ekstreme temperaturer.
- **Transportere:**
 - Pak produkterne sikkert for at undgå brud eller ridser.

8. Bortskaffelsesinstruktioner

- **Materialeafhængig bortskaffelse:**
 - Plastdele: Genbrug i henhold til lokale regler.
 - Beskadigede eller ubrugelige beholdere: restaffald.
- Genbrug emballagematerialer i overensstemmelse med lokale regler.

9. Yderligere oplysninger

- For flere detaljer om sikker brug, se instruktionerne på produktets emballage.
- Spørgsmål? Kontakt os på .