

1. Produkt- og virksomhedsidentifikation

- **Produktnavn:** Micro LED lyskæde med ledning indendørs varm hvid 390 cm
- **Producent/importør:**
- **Adresse:**
- **Kontakt:**

2. Beskrivelse af produktet

- **Tiltænkt brug:** Dekorationsgenstande til juletiden, herunder bordpynt, kranse, figurer, blomsterarrangementer, vedhæng, blomsterarrangementer og eventyrlys (LED) med netdrift (220 V) eller batteridrift.
- **Materiale sammensætning:**
 - **Materialer:** plast (fx PE, PP), metal, elektriske kabler, LED-pærer.
 - **Elektriske komponenter:** kabel, strømstik (220 V), batterirum, LED-pære.
 - **Overflader:** Coated, farveraffineret, isoleret.
 - **Tilsætningsstoffer:** Klæbemidler, jakker og beskyttelsesbetræk.

3. Potentielle farer

- **Brandfare:** Forkert brug eller beskadigede lyskæder kan forårsage kortslutninger og brand.
- **Elektriske farer:** Elektrisk stød, hvis kabler er beskadiget eller håndteret forkert.
- **Fare for overophedning:** Overbelastede eventyrlys (netdrift) eller batterier kan overophedes og antændes.
- **Risiko for personskade:** Skarpe eller udragende kabelender eller beskadigede lysdioder kan føre til kvæstelser.
- **Kvælningsfare:** Batterier eller små dele kan sluges af børn.
- **Kemisk eksponering:** Utætte batterier kan forårsage hud- og øjenirritation.

4. Sikkerhedsinstruktioner

4.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

- **Kontroller fairy lights for skader før brug.**
- **Brug ikke beskadigede kabler, strømstik eller batterirum.**
- **Holdes væk fra børn og kæledyr, især med batterier og små dele.**
- **Holdes væk fra vand og fugt, medmindre produktet er specifikt beregnet til udendørs brug.**
- **Hvis lysene overophedes, skal du straks tage dem ud af strømforsyningen eller fjerne batterierne.**

4.2 Bemærkninger om brug

1. Brug kun fairy lights i henhold til producentens anvisninger.
2. For lette kæder med netdrift:
 - Tilslut kun til en testet, intakt stikkontakt.
 - Overbelast ikke flere stikkontakter.
 - Kabler må ikke bøjes, knuses eller mekanisk beskadiges.
3. For batteridrevne eventyrlys:
 - Brug kun egnede batterier.
 - Polariser batterierne korrekt, og kontroller regelmæssigt for lækage.
 - Bortskaf tomme batterier på en sikker måde.
4. Brug ikke eventyrlys i direkte kontakt med brændbare materialer som papir, mos eller tekstiler.
5. Ved udendørs brug skal du være opmærksom på IP-beskyttelsesklassen.
6. Efterlad ikke fairy lights i drift uden opsyn.

4.3 Opbevaringsvejledning

- Opbevar fairy lights tørt, støvfrit og beskyttet mod lys.
- Vikl forsigtigt kablet for at undgå knæk og brud.
- Fjern batterierne fra batterirummene for at forhindre lækage.

5. Førstehjælpsforanstaltninger

- **I tilfælde af elektrisk stød:** Sluk straks for strømkilden, fjern den berørte person fra fareområdet og tilkald lægehjælp.
- **I tilfælde af hudkontakt med utætte batterier:** Vask af med rigeligt vand og søg læge.
- **Hvis der opstår øjenirritation på grund af batterilækage:** Skyl straks med rent vand og søg læge.
- **Hvis batterier eller små dele sluges:** Søg straks lægehjælp.

6. Brandslukningsforanstaltninger

- **Egnede slukningsmidler:** CO₂, pulver, skum.
- **Særlige forholdsregler:** I tilfælde af elektrisk brand, afbryd strømforsyningen, før ilden slukkes.
- **Forsigtig:** Sprøjt ikke slukningsvand direkte på elektriske komponenter.

7. Opbevaring og transport

- **Opbevaring:**
 - Vikl forsigtigt eventyrlys op og opbevar dem beskyttet mod stød.
 - Sørg for tør, kølig og lysbeskyttet opbevaring.
- **Transportere:**
 - Pak produkterne, så de er stødsikre og brudsikre.
 - Sikre batterirum for at forhindre utilsigtet tænding.

8. Bortskaffelsesinstruktioner

- **Materialeafhængig bortskaffelse:**
 - Elektriske eventyrlys: Elektrisk genbrug i overensstemmelse med lokale regler.
 - Batterier: Brug specielle indsamlingssteder til brugte batterier.
 - Kabler og plastik: Genbrug i henhold til lokale regler.
- **Emballagematerialer:** Genbrug i henhold til lokale regler.

9. Yderligere oplysninger

- For flere detaljer om sikker brug, se instruktionerne på produktets emballage.
- Spørgsmål? Kontakt os på .

